Månadskontroll av hjärtstartare

Görs en gång i månaden av ansvarig eller reserv. Tar cirka 30 sekunder. Du får en påminnelse via SMS och/eller e-post med en länk.

1

Skanna QR-koden

på skåpet med mobilkameran, eller tryck på länken i SMS:et eller mejlet.

2

Svara på frågorna

Titta på hjärtstartaren och skåpet. Svara Ja eller Nej.

3

Ta ett foto

på hjärtstartaren så att statuslampan syns.

4

Tryck Skicka

Klart. Kontrollen sparas med tid, namn och foto.

Det här kontrollerar du

- [ ] Statuslampan lyser grönt eller visar OK
- [ ] Elektroderna är förseglade och inom datum
- [ ] Skåpet är helt och larmet fungerar
- [ ] Inga larm eller pipljud
- [ ] Batteriet är inom datum
- [ ] Tillbehör finns: sax, handskar, andningsmask

Är något fel? Svara "Nej", välj vad som är fel och ta ett foto. Alla ansvariga och reserver får SMS och/eller e-post direkt. Lampan röd eller pipljud betyder att hjärtstartaren kanske inte fungerar – åtgärda samma dag och följ tillverkarens instruktioner.

Om kontrollen missas

- Dag 1: påminnelse till alla ansvariga
- Dag 7: ny påminnelse
- Dag 14: reserverna får uppdraget
- Dag 21: chefer och administratörer får veta

Efter användning

- Välj "Efter användning" i Pulsvakt
- Byt elektroder och vid behov batteri
- Fota nya utgångsdatum
- Tryck "Markera som redo"

Ser du ett fel men är inte ansvarig?

Skanna QR-koden på skåpet och tryck **Felanmäl**. Ingen inloggning behövs.